# **ROEMHELD**

D 8.817

**二级液压泵** 中文版 **09-07** 

带自动换向 低级 60bar 至高级 500bar




#### 描述


此类泵设计用于操作单作用油缸或与微型活塞装配. 能自动从低压力转换到高压力. 外部可调溢流阀是标准装备. 抽压或释放由同一杆进行, 手或脚可进行操作.

操作杆在释放位置由弹簧负载定位装置固定住

操作杆在最低位置由固定夹固定,因此装置能用手携带.

#### 液压线路图






型号 8817-002 和 8817-003 的尺寸视图和附件见反页.



## 附件



### 附件

泵 8817-003(见图片和视图)有 3 种不 同的固定型式.



